



**DIVERSÃO**


# MANUAL DE PRODUTO

# **MYMAX**

# HOVERKART

# **POLE POSITION**

PARA HOVERBOARD SCOOTER SMART BALANCE  
MFYF-S02/BK





## Índice

---

<b>Informações do Produto</b>	
Pole Position - Hoverkart.....	03
Número de Série.....	03
Garantia.....	03
Leia Atentamente.....	03
<b>Avisos</b>	
Orientações.....	04
<b>Especificações</b>	
Tabela de Especificações.....	05
<b>Segurança</b>	
Cuidados.....	06
Precauções.....	06
<b>Instruções de Montagem</b>	
Montagem.....	07

## Informações do Produto

---

### Pole Position - Hoverkart

Transforme seu Hoverboard Scooter Smart Balance em um incrível quadriciclo de manobras;

Simple de montar, é compatível com Hoverboard Scooter Smart Balance de 6,5", 8" e 10";

Parafuso de encaixe de ajuste rápido para o quadro, dispensa uso de chaves;

Produzido em tubo de aço único, suporta até 120kg;

Encosto em ABS, alto com apoio para as costas.

### Número de Série

O número de série do produto é o identificador exclusivo do produto para o rastreamento da qualidade do produto, o serviço e os pedidos de garantia. Você pode encontrar o número de série na embalagem do produto. Recomenda-se manter o recibo de compra em um lugar seguro.

### Garantia

Período de garantia é de 12 meses, contando a partir da data da compra do produto. Em caso de dúvida, entre em contato conosco a partir do email [suporte@mymax.ind.br](mailto:suporte@mymax.ind.br).

### Leia Atentamente

Como qualquer outro equipamento que proporcione movimento, o Hoverkart pode ser arriscado e resultar em situações de perigo. Certifique-se de ler todo o manual antes de usar.

## Avisos

---

### Orientações

Este produto não deve ser usado perto de piscinas, lagoas, colinas, estradas, escadas.

Projetado para ser usado por apenas uma pessoa.

Não molhe, nem use o produto na chuva.

Durante o uso é necessário a supervisão de um responsável.

Sempre use capacete e demais equipamentos de proteção.

A montagem do produto deve ser feita por um adulto

**CUIDADO:** Este produto contém pequenas peças que são necessárias para montagem. Antes e durante a montagem deste produto, mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças. Peças pequenas representam um risco de acidente para menores de 3 anos. Guarde estas instruções para referência futura.

## Especificações do Produto

---

MODELO	POLE POSITION
COR	PRETO
MATERIAL ESTRUTURA	TUBO AÇO
ASSENTO	TAMANHO GRANDE
MATERIAL ASSENTO	ABS
AJUSTE MÍNIMO DO QUADRO (MM)	100
AJUSTE MÁXIMO DO QUADRO (MM)	110
RODÍZIO	ROLAMENTO BLINDADO E ACABAMENTO COM LUZ INTERNA
PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG)	120
COMPATIBILIDADE	HOVERBOARD BALANCE 6,5, 8 E 10 POLEGADAS
MEDIDA PRODUTO (MM)	1010X480X440
PESO NETO (KG)	7
PESO BRUTO (KG)	8

## Segurança

---


### Cuidados

- Certifique-se de que quem for utilizar o produto esteja usando todos os equipamentos de segurança necessários (capacete, joelheiras, cotoveleiras, etc.)
- Antes de cada passeio, certifique-se de que o Hoverkart esteja seguro.
- Certifique-se que todos os parafusos estão apertados.
- Certifique-se que seu filho entenda os perigos das estradas e áreas lotadas.
- O uso do Hoverkart deve ser feito sob supervisão de um adulto.
- Certifique-se de que compreende os perigos do meio ambiente onde seu filho está usando seu Hoverboard. Avise-os sobre esses perigos.
- Nunca utilize em estradas ou calçadas estreitas
- Nunca utilize perto de uma piscina, lago ou rio.
- Nunca utilize em lugares perto de escadas ou degraus.
- Nunca utilize em cascalho, areia ou piso escorregadio.
- Nunca utilize enquanto estiver usando um aparelho de som ou telefone celular.
- Nunca utilize para subir colinas.

### Precauções

1. Sempre use ou esteja usando calçado esportivo/fechado, e não deve pilotar com os pés descalços ou usando sandálias.
2. Monte o Hoverkart em um terreno nivelado. Não use o produto em solo molhado, terreno rochoso, terreno irregular ou areia grossa. Também não utilizar o Hovekart à noite ou em condições úmidas ou de frio.
3. Pilote o Hoverkart com as duas mãos.
4. Pilote de maneira defensiva, não faça derrapagens ou conduza com outra parte do corpo que não seja a mão, pois você pode perder o controle e causar acidente.

## Instruções de Montagem



# HOVERKART POLE POSITION



## Instruções de Montagem

---



## Guia de Uso e Manutenção

---

### Importante

1. O Hoverkart pode ser desmontado e preso com velcro.
2. Lubrifique as partes móveis uma vez por mês para garantir maior vida útil.
3. Caso seja necessário substituir alguma peça, antes de usar o produto, verifique a integridade do mesmo e se a montagem está correta.
4. Se as rodas estiverem gastas, você pode mudar a roda facilmente. Remova a porca que fixa a roda a estrutura e a mesma se soltará. Substitua por uma nova roda e fixe novamente a porca. Contate o distribuidor/revenda para adquirir as rodas nas mesmas especificações da original.

 website: [www.mymax.ind.br](http://www.mymax.ind.br)

 suporte: [suporte@mymax.ind.br](mailto:suporte@mymax.ind.br)

**MYMAX**