

# MX10



### LISTA DE PEÇAS INCLUSAS

1. ASSENTO
2. ACABAMENTO PLÁSTICO
3. ENCOSTO
4. BRAÇOS
5. SUPORTE FIXAÇÃO ENCOSTO/BASE
6. BASE
7. PARAFUSOS E CHAVE ALLEN
8. PISTÃO E CAPA DO PISTÃO
9. RODAS
10. MECANISMO INCLINAÇÃO/BALANÇO



ENCAIXE AS RODAS NA BASE .



ENCAIXE O PISTÃO DE GÁS NA BASE, CONFORME IMAGEM ACIMA.



CUBRA O PISTÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO.



VIRE O ASSENTO PARA BAIXO. FIXE O MECANISMO (10) COM 4 PARAFUSOS CURTOS E APERTE COM A CHAVE ALLEN.



FIXE OS BRAÇOS E OS PARAFUSE COM A CHAVE ALLEN.



ENCAIXE A BASE JÁ COM O PISTÃO NO MECANISMO, CONFORME IMAGEM ACIMA.



PARAFUSE A HASTE DE METAL NO ENCOSTO COM 4 PARAFUSOS CURTOS E APERTE COM A CHAVE ALLEN.



ENCAIXE O ASSENTO COM O ENCOSTO E PARAFUSE COM A CHAVE ALLEN, CONFORME IMAGEM ACIMA.



COLOQUE GENTILMENTE AS PEÇAS DE ACABAMENTO PLÁSTICO NO ENCOSTO.